



6120 Derek

Recommandations techniques / Technical requirements


①

Enlevez la vis de la branche et retirez la branche acétate
Unscrew the screw on temple and remove acetate temple




②

Enlevez la bague métallique
Remove the metal ring




③

Dévissez la vis de la charnière
Unscrew the screw from the hinge



④

Déplacez la partie métallique vers l'arrière de la branche
Move the metal piece to the back of the temple



⑤

Retirez la branche
Remove the temple

